

## Manual do usuário

REFINE 700 - Steam Station  
Ferro de Passar com Estação a Vapor  
E7SS1-4DBL



Fotos e desenhos ilustrativos IFU\_REFINE700\_E7SS1-4DBL\_PORT\_REV01

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO




**ATENÇÃO:** Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

## CONHEÇA SEU FERRO DE PASSAR COM ESTAÇÃO A VAPOR

- A.** Luz indicadora de aquecimento
- B.** Headlight luz frontal
- C.** Seletor de programas
- D.** Gatilho de vapor extra
- E.** Tubo do vapor
- F.** Depósito de água com filtro anticalcário integrado
- G.** Indicador de nível mínimo máximo de água
- H.** Estação a vapor
- I.** Área de suporte do ferro
- J.** Base RESILIUM™ Ski 264
- K.** Cabo de alimentação
- L.** Armazenamento do tubo de vapor
- M.** Botão ON/OFF
- N.** Indicador de vapor pronto para uso
- O.** Trava de segurança frontal
- P.** Trava de segurança
- Q.** Indicador de base quente
- R.** Armazenamento do cabo de alimentação
- S.** Tampa da estação a vapor para limpeza
- T.** Filtro anticalcário do depósito de água



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Ferro de Passar com Estação a Vapor	
Modelo	E7SS1-4DBL	
Tensão (V~)	127V~	220V~
Potência (W)	1750W	2200W
Frequência (Hz)	60Hz	60Hz
Cor	Azul Denim	Azul Denim

## TABELA DE TEMPERATURAS

TECIDO	PROGRAMA	RECOMENDAÇÕES PARA A PASSAGEM A FERRO
Acrílico	Outdoor	Passa a seco do avesso.
Acetato	Outdoor	Passa a seco do avesso enquanto úmido ou use o pulverizador para umedecer.
Nylon e poliéster	Outdoor	Passa do avesso enquanto úmido ou use o pulverizador para umedecer.
Seda artificial	Outdoor	Passa do avesso.
Viscose	Outdoor	Passa do avesso.
Seda	Outdoor	Passa do avesso. Use um pano de passar para prevenir marcas brilhantes.
Misturas de algodão	Outdoor	Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante.
Tecidos Impermeáveis (excluindo os tecidos com revestimento de PVC)	Outdoor	Lave e deixe secar ao ar as suas peças impermeáveis de acordo com as instruções da etiqueta. Cuidadosa e lentamente passe sua roupa de modo a reativar a repelência à água. Você pode usar esse programa depois de lavar e deixar secar ao ar a sua peça de vestuário impermeável ou em qualquer momento que pretenda restaurar a repelência à água. Por peças impermeáveis, entende-se as roupas destinadas a uso exterior, que vem com repelência à água já indicadas pelo fabricante (exceto os tecidos revestidos com PVC).
Lã e misturas de lã	Lã / Lana	Passa com vapor do avesso ou use um pano para passar.
Algodão	Algodão/ Algodón	Passa o ferro sobre o avesso do tecido ainda úmido ou umedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.
Veludo cotelê	Algodão/ Algodón	Passa a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de passar.
Linho	Algodão/ Algodón Linho / Lino	Passa do avesso ou use um pano de passar para evitar marcas brilhantes, especialmente em tecidos escuros. Passe sem vapor enquanto úmido ou use o pulverizador para umedecer. Utilize o máximo de vapor.
Jeans	Algodão/ Algodón Linho / Lino	Utilize o vapor no máximo. Aplique o máximo de vapor pressionando e mantendo o gatilho de vapor extra acionado.

Siga sempre as instruções nas etiquetas da roupa. A temperatura e a umidade do tecido podem fazer com que a configuração ideal seja diferente das recomendações da tabela acima.

Pode haver algumas gotas de água quando o botão de aumento de vapor é puxado em · ou ..

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A base não aquece apesar do ferro estar ligado.	Problema de ligação. A definição de temperatura é inferior à posição "Outdoor".	Verifique o cabo, o plug e a tomada de alimentação. Selecione a temperatura adequada.
O ferro não produz vapor.	Não há água suficiente no reservatório. A temperatura selecionada é mais baixa que a especificada para utilização com vapor.	Encha o reservatório de água de acordo com instruções no verso deste manual, Item 3. Selecione pelo menos o programa "Linho".
A função do gatilho de vapor e gatilho de vapor vertical não funciona.	A função foi usada com muita frequência num curto período. O ferro não está suficientemente quente.	Coloque o ferro na posição horizontal e aguarde antes de usar a função. Ajuste a temperatura correta para passar a vapor (até "Linho"). Coloque o ferro em posição vertical e aguarde até a luz da temperatura se apagar.
Há vazamento de água pela base do ferro durante o uso.	O ferro não está suficientemente quente.	Gire o seletor de programas para uma temperatura ("Linho" até ao máximo) adequada para passar com vapor. Coloque o ferro no suporte e espere até que a luz se acenda antes de começar a passar.
Saem flocos e outras impurezas pela base do ferro durante o uso.	Utilizou água com elevada dureza que originou a acumulação de flocos de calcário no depósito de água. Limpe a estação com descalcificante, de acordo com instruções no verso deste manual, Item 12.	Mantenha pressionado o botão do vapor durante cerca de um minuto para fazer sair vapor. E depois mais um minuto para limpar o sistema de geração de vapor. Antes de começar a passar, teste o seu ferro numa toalha velha para garantir que nenhum resíduo de dentro do ferro seja transferido para as roupas.
Há vazamento de água pela base do ferro quando o aparelho está esfriando ou quando está guardado.	O ferro foi deixado na posição horizontal	Esvazie o depósito da água e defina o seletor de programas para a posição "0" antes de guardar o ferro.
Ao passar, a base do ferro deixa sujeiras que mancham a roupa.	Foram usados agentes químicos inadequados para a descalcificação. A base do ferro acumulou fibras de tecidos nos orifícios e estes estão queimando. É possível que os tecidos não tenham sido bem enxaguados ou que sejam novos e não tenham sido lavados antes da passagem a ferro.	Faça a limpeza com um descalcificante adequado, seguindo as instruções no verso deste manual, Item 12. Limpe a base do ferro com um pano macio úmido. Por favor, lave os tecidos corretamente antes de passar.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensitivas ou mentais nem com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no que se refere à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brinquem com o aparelho.
Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos, quando estiver ligado à corrente elétrica ou esfriando.
As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.
Este produto pode utilizar água da torneira. É recomendado usar água filtrada. Caso contrário, use água destilada. Se a água da torneira for particularmente dura, use uma mistura de 50% de água destilada e 50% de água da torneira.
O aparelho poderá ser ligado apenas a uma tomada com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações na placa de classificação.
O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos no ferro ou no cabo ou se o produto estiver com qualquer suspeita de dano.
O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada com ligação terra.
Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo representante da assistência técnica de modo a evitar possíveis riscos.
O ferro deve ser utilizado e repousado sobre uma superfície estável. Quando colocar o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície sobre a qual é colocado é estável.
Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à alimentação da rede pública.
O aparelho deve ser desligado e o o plug de alimentação retirado após cada utilização e antes da limpeza e manutenção.
O plug deve ser removido da tomada antes do reservatório de água ser cheio.
O cabo de alimentação não deve entrar em contato com nenhuma peça quente do aparelho.
Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.
Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado no aparelho.
A tampa de enchimento não pode ser aberta durante a utilização.
Retire o plug da tomada antes de voltar a encher o depósito de água.
Não coloque vinagre, descalcificadores ou outras substâncias aromatizadas no depósito. Se o fizer, a garantia poderá ser revogada.
Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização inadequada ou incorreta.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto confira seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux

## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

**3004-8778**

(Capitais e Região metropolitana)

**0800 728 8778**

(Demais Regiões)

**Lembre-se!** Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

www.electrolux.com



# Electrolux

## ESTAMOS PENSANDO EM VOCÊ

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem-vindo à Electrolux.

# REFINE 700

## E7SSI-4DBL




Visite **nosso site para:**

Dicas de utilização, especificações, solução de problemas e informações sobre serviços.

Registro do seu produto para ter acesso aos melhores serviços. Compra de acessórios e consumíveis para seu produto.


[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### 01




Antes da primeira utilização, retire todos os resíduos de adesivos e cuidadosamente esfregue a base com um pano umedecido. Coloque o Ferro de Passar com Estação a Vapor horizontalmente sobre a tábua de passar ou sobre uma superfície segura, resistente ao calor, à mesma altura que a tábua de passar. Desentrole e estique o cabo de alimentação e o tubo de vapor.

### 02




Retire o depósito de água (F) puxando-o cuidadosamente para fora da unidade da Estação a Vapor. Retire o filtro anticalcário (T) e, em seguida, mergulhe-o na água durante mais de 60 segundos. Insira novamente o filtro anticalcário. Encha o depósito de água utilizando água fria. Recomendada-se a utilização de água destilada ou uma mistura com 50% de água destilada e 50% de água da torneira. Esvazie o depósito de água para lavar quaisquer partículas estranhas que possam ter ficado do processo de fabricação.

### 03




Encha sempre o depósito de água até ao nível MAX com água fria (F). Volte a colocar a tampa do depósito de água. **Cuidado! Nunca utilize o aparelho com o depósito de água vazio.**

### 04




Ligue o Ferro de Passar com Estação a Vapor à tomada elétrica. Pressione o botão ON/OFF e selecione o programa no botão seletor.

### 05




A luz indicadora de aquecimento (A) e a luz Headlight frontal (B) acendem-se assim que o botão ON/OFF é ligado.

### 06



Quando a luz indicadora de aquecimento (A) está LIGADA, o Ferro de Passar com Estação a Vapor começa a aquecer. Quando o indicador de vapor pronto (N) está LIGADO, a Estação a Vapor está pronta para ser usada.

### 07




Desbloqueie o ferro desativando a trava de segurança (P) e retire-o da base. Antes de começar a passar, teste o seu ferro numa toalha velha e garanta que não existam resíduos no interior do ferro que sejam transferidos para as suas peças de roupa.

### 08




Para ativar a função de vapor, pressione e mantenha o gatilho de vapor extra pressionado durante 3 a 5 segundos. Mantenha o gatilho pressionado para ejetar um jato concentrado de vapor. Ao deixar de pressionar o gatilho, utilize o vapor antes de voltar a colocar o ferro na base. Recomendada-se a utilização do gatilho de vapor durante períodos curtos. **Cuidado! Nunca ative o gatilho de vapor com o ferro no suporte.**

### 09




Depois de terminar de usar o aparelho, desligue-o pressionando o botão ON/OFF. Coloque o ferro no suporte e ative a trava de segurança para garantir que o aparelho esteja totalmente preso à Estação.

### 10



Só retire o reservatório de água após o ferro estar completamente frio.

### 11



Guarde sempre o cabo de alimentação (R) e o tubo de vapor em seus respectivos armazenamentos (L), ambos na base do Ferro de Passar com Estação a Vapor. **Aviso! NUNCA enrole o cabo de alimentação em torno do ferro.**

### 12



Se na sua região a água possuir calcário, a limpeza deve ser feita com uma solução de descalcificante de acordo com as instruções do fabricante do descalcificador. Retire a solução da Estação, encha-a com água limpa e, em seguida, jogue a água fora. Repita esta etapa durante várias vezes até o calcário ser removido e não haver mais cheiro de descalcificante. **A GARANTIA NÃO ABRANGE DANOS PROVOCADOS POR OBSTRUÇÕES DEVIDO A CALCÁRIO.**

### 13



Limpe o aparelho com um pano ligeiramente úmido. Para remover manchas, aplique uma pequena quantidade de agente de limpeza não abrasivo.



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambiental correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.